

EasyGreen®






UNIVERZÁLIS REPÍTŐTÁRCSÁS

GYEPMŰTRÁGYASZÓRÓ KÉSZÜLÉK



(zöld sávban)

Burkolt gyepműtrágyák gyors és egyszerű kiszórásához



Az EasyGreen gyepműtrágyaszóró használata

ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT (lásd az A jelű ábrát)

- Fektesse el a készüléket úgy, hogy a tartálya kerüljön alulra
- Emelje fel a kitámasztó lábakat és a talpakat illessze be a tolókar keretén található furatokba.
- Állítsa fel a kerekeire a kiszórót. A fogantyú ezáltal felfelé áll, amit a szárnyas anyákkal az Önnek kényelmes magasságban rögzíthet.
- A kiszóró helytakarékos tárolásához a folyamatot ismétlje meg visszafelé.

A KISZÓRÓ BEÁLLÍTÁSA

Az EasyGreen univerzális kiszóró készüléke burkolt gyepműtrágyák és fűmagok kijuttatására alkalmas. Por formulájú műtrágyák kijuttatására a készülék nem alkalmas!

Beállítási módok

1. Az ICL burkolt gyepműtrágyák csomagolásán megtalálja a megfelelő műtrágyaszóró-beállításokat, így az EasyGreen beállításait is. Amennyiben nem ICL burkolt gyepműtrágyát használ, a beállítási mód eltérő lehet.
2. A kiválasztott dózis beállítása után végezzen próbaszórást az alábbiak szerint:
 - Jelöljön fel egy 1 m² nagyságú területet egy sima, szilárd felületre, pl. OSB-lapra, leterített fóliára.
 - Szórja ki a beállított mennyiséget a felületre és mérje meg a súlyát.
 - Határozza meg a kezelni kívánt terület nagyságát, és annak megfelelő mennyiségű műtrágyával töltsse fel a tartályt.
 - A dózis a tolókaron található reteszszár nyitásával és zárásával növelhető, illetve csökkenthető.

KIJUTTATÁS MÓDJA (lásd a B–G jelű ábrákat)

- A tolókaron található reteszszárral zárja el a kiömlőnyílást (B).
- A lenti táblázat alapján a dózisbeállító csavart állítsa a kiszórni kívánt terméktípusnak megfelelő helyzetbe (C).
- Töltsse fel a tartályt a kapacitásának legfeljebb a ¾ részéig. A feltöltést NE A GYEPFELÜLETEN végezze!
- Az „ALKALMAZÁSI JAVASLAT” fejezet, illetve az E, F és G ábrák segítséget nyújtanak abban, hogy a különböző alakú területeken hogyan érheti el a maximális fedést.
- Az „on/off” nyitó és záró kart csak a készülék mozgása közben működtesse.
- A javasolt haladási sebesség 8m/10 másodperc
- A túlادagolásból adódó esetleges károk megelőzése érdekében zárja el a kiömlőnyílást, amikor visszafelé húzza a készüléket.

ALKALMAZÁSI JAVASLAT (E, F és G ábrák)

A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a fordulókhoz a terület szélén hagyjon el egy szórásszélességnyi helyet (mezsgyét). Négyzet alakú felületen a terület két ellentétes végén 2 szórásszélességnyi területet hagyjon el (F). Szabálytalan alakú felületen a terület szélén hagyjon el 1 szórásszélességet (E).

A területet a leghosszabb irányban oda és vissza haladva kezelje le. A mezsgyét elérve, a fordulónál zárja el a kiömlőnyílást. Az újabb szakasz megkezdése előtt ismét nyissa ki a kiömlőnyílást.

A területen található objektumokat lassan kerülje meg úgy, hogy azoktól (illetve a kezelni nem kívánt részekről) a kiszóró kereke kb. 1,5 méter távolságra haladjon.

Annak érdekében, hogy ne maradjon kezeletlen felület, kb. 30 cm-es átfedéssel dolgozzon. Ehhez figyelje meg, hogy a műtrágyaszemcsék milyen messzire szóródnak szét, és ennek megfelelően határozza meg a fordulási ívet.

FIGYELEM: Virág- és cserjeágások közelében ne használjon gyomirtós gyepműtrágyát! Szeles időben ne műtrágyázzon!

MEGJEGYZÉS: A szórászelesség az időjárási körülményektől, a termék típusától, illetve a haladási sebességtől függően változhat.

Amennyiben ICL burkolt műtrágyákat használ, a felületet érdemes kicsit megnedvesíteni, így láthatóvá válik a keréknyom, könnyebb beállítani a szórászelességet. (Más gyártók termékeinek használata esetén az adott termékre vonatkozó kijuttatási javaslatnak megfelelően járjon el.)

KARBANTARTÁS: Körültekintő karbantartással a készülék élettartama meghosszabbítható (H).

- Soha ne hagyjon műtrágyát a tartályban! Használat után a tartályt ürítse ki, a maradék műtrágyát öntse vissza a zsákba. A bontott zsákokat ragassza le és száraz helyen tárolja.
- Minden egyes használat után alaposan mossa ki a készüléket és távolítson el belőle minden idegen anyagot, szennyeződést, illetve beszorult műtrágyaszemcsét, különösen a tengely környékéről. A tisztításhoz használjon forró vizet. Tárolás előtt szárítsa meg teljesen a készüléket.
- A forgótengelyt rendszeresen kezelje könnyű kenőanyaggal spray-vel. Ne használjon nehéz kenőolajat, illetve kenőzsírt, mert beheragadnak a szennyeződések, amelyek a készülék élettartamát csökkentik!

Egyes kopóalkatrészek cserjéhez lépjen velünk kapcsolatba!

ÚTMUTATÓ A KISZÓRÓ BEÁLLÍTÁSÁHOZ

Adagolás	Gyepműtrágya		Fűmag	
g/m ²	APRÓSZEMCSÉS GRANULÁTUM	NORMÁLSZEMCSÉS GRANULÁTUM	Pázsit	Gyep
20	26	26	31	30
34	27	27	31 x 2	30x2
51	29	28	31 x2	30x3
68	30,5	30		

További gyepfenntartási tanácsokért keresse fel honlapunkat: icl-sf.com

MS2691